

ARIZA TESPİT TABLOSU

Motorda Güç Kaybı

Siyah Egzoz Dumanı

Aşırı Yağ Tüketimi

Mavi Egzoz Dumanı

Turboşarjda Ses

Turboşarjda Periyodik Ses

Kompresör Mühründe Yağ Sızıntısı

Türbin Mühründe Yağ Sızıntısı



SEBEP

ÇÖZÜM

AKDENİZ TURBO

▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Hava filtresi kirli ya da tıkalı	Hava filtresini motor üreticisinin klavuzuna göre değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Turboşarj kompresör emme kanalı tıkalı	Engeli kaldırın veya hasarlı parçayı değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Kompresörden emme manifolduna hava çıkış kanalı tıkalı	Engeli kaldırın veya hasarlı parçayı değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Tıkanık emme manifoldu	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, engeli kaldırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Hava filtresi ile emme kanalı arasında kaçak	Sızıntıyı engelleyecek mühürleri düzeltin veya uygun şekilde kapakları sıkıştırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Kompresörden emme manifolduna olan kanalda hava sızıntısı	Sızıntıyı engelleyecek mühürleri düzeltin veya uygun şekilde kapakları sıkıştırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Emme manifoldu ile motor arasında hava kaçağı	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, contaları değiştirin veya kapakları uygun şekilde sıkıştırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Egzoz manifoldunda tıkanma	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, engeli kaldırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Susturucu veya egzozda tıkanma	Engeli kaldırın veya hasarlı parçayı uygun şekilde değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Egzoz manifoldunda çatlak, erime ya da yanık corta	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, contaları değiştirin veya kapakları uygun şekilde sıkıştırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Türbin gaz girişi ile egzoz manifoldu arasında gaz-yağ kaçağı	Contaları değiştirin veya kapakları uygun şekilde sıkıştırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Türbin çıkışındaki kanalda gaz sızıntısı	Motor üreticisinin klavuzunu okuyun , sızıntısını tamir edin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Yağ çıkış kanallarında veya borularda tıkanıklık	Engeli kaldırın veya boruları tamir edin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Motor krank gazı ağzında (kare havalandırma) tıkanma	Motor üreticisinin klavuzunu okuyun, engeli kaldırın
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Emme salyangozunda kirli veya yanık yağ birikimi	Motor yağı, yağ filtresini değiştirin, turboyu kontrol edip tamir edin veya değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Yakıt enjeksiyon pompası veya enjektörleri yanlış ayarlanması	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, hatalı parçaları uygun şekilde ayarlayın veya değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Motor ekzantrik mili zaman ayarı yanlış	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, aşınmış parçaları değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Aşınmış motor piston segmanları (blowby)	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, motoru uygun şekilde tamir edin.
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Motor problemi (sübablar, pistonlar)	Motor üreticisinin klavuzuna bakın, motoru uygun şekilde tamir edin.
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Kompresör pervanesi ve/veya türbin pervanesi aşırı kirli	Yakıcı olmayan temizleyici, yumuşak bir fırça ile temizleyin. Filtrelenmiş havanın sebebini bulun ve düzletin, motor yağını değiştirin. Motor yağ filtresini değiştirin
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Zarar görmüş turboşarj ünitesi	Turboşarjı inceleyin, hatanın sebebini bulun ve düzeltin, turboşarj ünitesini kontrol edin veya değiştirin